

CONTREL elettronica S.R.L. Via San Fereolo, 9 I-26900 LODI Tel. +39 0371 30207/30471 Fax +39 0371 32819

www.contrel.eu

G+81

G+81

Compalarm G+81

Compalarm G+81 **GprsAlarm**

CONTROLLO REMOTO GSM/GPRS

CONTROLLO REMOTO GSM



G+81	GsmAlarm-A	ANTENNA INCORPORATA
G+81	GsmAlarm-A ^B	ANTENNA INCORPORATA + BATTERIA
G+81	GsmAlarm-X	ΔΝΤΕΝΝΔ ΕSTERNΔ

G+81 GprsAlarm-A^B ANTENNA INCORPORATA + BATTERIA G+81 GprsAlarm-X ANTENNA ESTERNA

GsmAlarm-X^B

GprsAlarm-A

G+81 GprsAlarm-X^B ANTENNA ESTERNA + BATTERIA

ANTENNA ESTERNA

ANTENNA INCORPORATA

+ BATTERIA

RIFERIMENTI NORMATIVI C € 0678

EN 301 511

GSM900/1800 essential requirements for mobile stations Health and safety requirements pursuant to clause 3.1a:

EN 60950-1 Safety of information technnology equipment Protection requirements concerning EMC clause 3.1b:

EN 301 489-1 Electromagnetic compatibility EN 301 489-7

ElectroMagnetic compatibility and Radio spectrum Matters Specific conditions for mobile and portable radio and ancillary equipments EN 61326 ElectroMagnetic compatibility measurement, control and laboratory use EN 55024 Information technology equipment - Immunity characteristics

Measures for the efficient use of the radio frequency spectrum clause 3.2:

EN 300 607 Radio spectrum matters

NOTE: Class B equipment (domestic) emission level applied. Class A equipment (industrial) immunity level applied

CONTREL SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO LE CARATTERISTICHE INDICATE NEL PRESENTE MANUALE

© COPYRIGHT 2007 CONTREL ELETTRONICA SRL ITALY, TUTTI I DIRITTI

INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA



Non installare il dispositivo in prossimità di dispositivi medicali sensibili ai radiodisturbi quali pacemaker o protesi acustiche.



Spegnete il dispositivo a bordo di aeromobili. Assicuratevi che non possa essere riacceso inavvertitamente.



Non installare in prossimiyà di stazioni petrolifere, depositi di carburante, impianti chimici o siti di esplosione quando il dispositivo può disturbare il funzionamento di apparati tecnici.



Il dispositivo può generare interferenze se impiegato in prossimità di apparati televisivi, radio o personal computer.



Se il dispositivo proviene da un ambiente freddo può prodursi un fenomeno di condensazione: osservare un periodo di acclimatazione di almeno 3 ore ed assicurarsi che l'unità sia completamente asciutta prima dell'impiego.



Al fine di evitare possibili danneggiamenti si raccomanda l'impiego degli accessori testati e specificati come compatibili con il dispositivo La garanzia non copre nessuno di questi accessori.

Questo dispositivo deve essere installato da personale qualificato.

Leggere attentamente le istruzioni e conservare il documento per riferimenti futuri. E' essenziale comprendere le informazioni e seguire le istruzioni fornite nel presente documento per assicurare un montaggio sicuro ed un impiego corretto.

Questa unità RF non è progettata per impiego in applicazioni portatili (entro 20 cm o 8 pollici dal corpo dell'utilizzatore), questo tipo di impiego è assolutamente proibito

L'uso di questa unità in componenti o sistemi per supporto vita non è consentito e deve eventualmente essere autorizzato per iscritto.

Il funzionamento di dispositivi GSM impropriamente installati può interferire con l'attività di parti elettroniche dei veicoli

E' sempre necessario verificare la compatibilità con apparati preesistenti. L'attivazione di segnalazioni acustiche o luminose di veicoli circolanti su strade pubbliche è regolata da norme specifiche.

Nessun sistema hardware o software complesso può ritenersi perfetto, difetti possono essere presenti in qualsiasi sistema.

Al fine di evitare danni a persone o cose, il progettista deve pre-disporre metodi di protezione ridondanti, appropriati al rischio connesso all'impiego.

G+81 Gsm/GprsAlarm è sottoposto ad un collaudo funzionale completo


Le specifiche sono basate sulla caratterizzazione delle unità campione testate, non si riferiscono a misure effettuate su ogni singola unità prodotta

Contrel elettronica non assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da installazione, uso e manutenzione realizzati in difformità da quanto prescritto nel presente documento, che deve sempre accompagnare il prodotto

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

G+81 Gsm/GprsAlarm è un terminale GSM industriale per la supervisione ed il controllo di ingressi ed uscite remoti per mezzo delle funzioni avanzate disponibili attraverso la rete GSM.

Interfacce, connessioni ed il lettore integrato per SIM card rendono questo terminale GSM di uso universale, rapido e semplice sia in ambito domestico che industriale nell'ambito del controllo remoto e telemetria.



CARATTERISTICHE

Dual band EGSM900 and GSM1800 per applicazioni dati, sms, fax e voce.

Full Type Approved e conforme con ETSI GSM Phase 2+

Potenza di uscita: Classe 4 (2W @ 900 MHz)

Classe 1 (1W @ 1800 MHz) Temperatura: operativa -20 to 55°C

trasporto e stoccaggio -30 to 85°C

operating 5 to 95% non-condensing Relative humidity:

trasporto e stoccaggio 5 to 95% solo condensazione esterna

Contenitore: per guida EN-50022, 4 moduli, policarbonato, UL94 -V0 mm 71 x 90 x 58 (Lx H x P) Dimensioni:

Peso: 200 g

Grado di protezione:IP 40 (EN-60529 / IEC 529) correttamente installato

MANUTENZIONE E CURA

G+81Gsm/GprsAlarm è un prodotto tecnologicamente avanzato e potrà svolgere la sua funzione per molti anni se trattato con cura, seguendo le indicazioni riportate

- Non esponete l'unità a condizioni ambientali estreme che comportino il funzionamento oltre i limiti di temperatura ed umidità indicati
- Non usate o immagazzinate l'unità in aree sporche o polverose.
- Le parti mobili (come il lettore di carta SIM) potrebbero essere danneggiate.
- Non impiegate agenti chimici per la pulizia dell'unità o della carta SIM. Non cercate di smontare l'unita né di rimuovere parti o etichette
- Questo prodotto non può essere riparato dall'utente
- Non esponete l'unità all'acqua, pioggia o altri liquidi, non è stagna.
- Non sottoponete l'unità a cadute, colpi o vibrazioni violente che possono danneggiare sia parti meccaniche che elettriche.
- Non disponete l'unità in prossimità di dischi magnetici, carte di credito o altri supporti magnetici. Le informazioni contenute in questi dispositivi potrebbero
- Questa unità è sotto la vostra responsabilità. Impiegatela con cura e nel rispetto di ogni legge e regolamento. Non è un giocattolo: assicuratevi che non possa essere impiegata da bambini.
- Trattate la carta SIM con la stessa cura della vostra carta di credito: non piegatela, non graffiatela né esponetela ad elettricità statica.
- Cercate di ricordare i vostri codici PIN ed attivate le funzioni di sicurezza per prevenire l'uso non autorizzato ed il furto.

Sono consentite applicazioni sia fisse che mobili, come definite di seguito:


Fisse ovvero il dispositivo è installato in posizione fissa e l'uso in altra locazione richiede la rimozione di collegamenti ed una nuova installazione

Mobili ovvero il dispositivo può lavorare in posizioni non fisse ma comunque in modo che sia garantita una separazione di almeno 20 cm (8 pollici) tra l'antenna trasmittente ed il corpo dell'utente o di altre persone.

Nella malaugurata ipotesi di guasto del dispositivo contattate un centro autorizzato.

INSTALLAZIONE

Questa unità può essere installata a scatto su guide standard EN-50022 Deve essere garantito un minimo grado di protezione IP40, aumentato a IP54 per applicazioni all'esterno.



3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4 B

- A. Ingresso alimentazione 2 x 2,5mm2 (AWG14)
- B. Morsetti di ingresso ed uscita 12 x 2,5mm2 (AWG14)
- C. Led rossi indicatori stato ingressi
- D. Led verde indicatore stato uscita
- X. Antenna esterna (solo tipo X) RG174 + FME male jack
- S. LED indicatore GSM
- OFF
- Non alimentato
- ON PERMANENTE Alimentazione presente Non registrato in rete. PIN SIM mancante o errato
- LAMPEGGIO LENTO 200ms ON / 2s OFF Alimentazione presente Registrato in rete
- LAMPEGGIO VELOCE 200ms ON / 600ms OFF Alimentazione presente Registrato in rete Comunicazione in corso

ALIMENTAZIONE

12 V CC ±20% independente da polarità Power supply: 12 V CA ±20%

- < 30 mA @ 12 V CC in modo standby < 100 mA @ 12 V CC in modo standby, reè attivi
- < 200 mA @ 12 V CC in modo comunicazione
- < 1 A @ 12 V CC max corrente di picco
- 2 x 2.5 mm² (AWG14) terminale a vite

Questa unità può essere alimentata sia con tensione alternata che continua indipendente da polarità: collegamento ai morsetti 1 e 2, in alto a destra. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche per circuiti SELV [1] in conformità a quanto specificato in EN60950

L'alimentazione non può essere condivisa con altri apparati: è consigliato l'uso di un semplice trasformatore 12VAC / 5VA.

Il collegamento tra G+81 Gsm/GprsAlarm e la sorgente di alimentazione nor deve eccedere i 3 m. Varistori interni proteggono da sovratensioni.

[1] Safety Extremely Low Voltage

INGRESSI / USCITA

INGRESSI


Ai terminali 7-14 possono essere collegati 8 contatti SPST liberi da tensione. Il ritorno comune al morsetto 6.

Impiegando interruttori elettronici, il positivo è al morsetto 6.

Al fine di evitare false attivazioni, i contatti saranno considerati chiusi o aperti dopo 3 secondi di condizione stabile.

Modificando la configurazione per mezzo di GsmSuite, sia in modalità locale che remota, si può intervenire sui seguenti parametri


- Antirimbalzo da 1 a 99 secondi.
- Abilitazione e disabilitazione del rilevamento chiusura ingressi
- Abilitazione e disabilitazione del rilevamento apertura ingressi.



Tensione del contatto < 20 VDC Corrente nel contatto < 2 mA 4 x 2.5 mm² (AWG14) morsetti a vite

USCITA

Il processo o la macchina possono essere controllati grazie al contatto SPST del relè interno disponibile ai morsetti 3-4.



Corrente nominale 4 A Tensione nominale 250 Vac Capacità di interruzione max 2500 VA Carico minimo 100 mA, 12 V Contatti senza cadmio Isolamento 250 V (IEC60664 / VDE0110b - cat. III / C) Tensione di scarica bobina-contatto: 4000VRMS Resistenza dielettrico bobina-contatto 2500VRMS

contatto aperto 1000VRMS

ANTENNA

G+81 Gsm/GprsAlarm-A

L'antenna incorporata è alloggiata sotto al pannello frontale. Questa antenna omnidirezionale lavora correttamente se non è schermata con parti metalliche (unità installata dentro un contenitore metallico).

Collegare un antenna esterna al jack coassiale 50Ω FME maschio al termine dello spezzone di cavo RG174 che fuoriesce dalla parte superiore del dispositivo. L'antenna deve presentare le seguenti caratteristiche:

Frequenza TX		880 ÷ 915 MHz	1710 ÷ 1785 MHz	
Frequenza RX		925 ÷ 960 MHz	1805 ÷ 1880 MHz	
Impedenza		50 ohms		
VSWR	RX max	1.5 : 1		
	TX max	1.5	: 1	
Polarizzazione		Lineare		
Guadagno tipico		almeno O dBi in	una direzione	

Si raccomanda un rapporto VSWR max di 1.5:1 anche se un VSWR max di 2:1 è accettato e non influisce sulle prestazioni o sulla certificazione

Pur presentando una impedenza CC flottante l'antenna può anche risultare collegata a terra.

SPECIFICHE SOGGETTE A MODIFICHE SENZA AVVISO

ALCUNI TERMINI IMPIEGATI IN QUESTO DOCUMENTO POSSONO ESSERE MARCHI DI FABBRICA DI ALTRE AZIENDE E SONO MENZIONATI SOLO A SCOPO ESPLICATIVO. SENZAINTENZIONE DI VIOLARE I DIRITTI DEL LEGITTIMO PROPRIETARIO. SEBBENE IL CONTENUTO DI QUESTA GUIDA SIA STATO ACCURATAMENTE

CONTROLLATO CONTRIVE NON POTRA' ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER QUALSIVOGLIA DANNO O PERDITA DERIVANTE DA INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO.

GARANZIA


CONTREL GARANTISCE I PROPRI PRODOTTI PER DUE ANNI DALLA DATA DI COSTRUZIONE, RISERVANDOSI DI RIPARARE E/O SOSTITUIRE I PRODOTTI O LE PARTI DIFETTOSE PER MATERIALE E/O COSTRUZIONE O CHE RISULTINO DIFFORMI DALLE SPECIFICHE O DALL'ORDINE

NON E' FORNITA ALCUNA ULTERIORE GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA NE' ALCUNA COPERTURA PER MANCATI PROFITTI.

IN NESSUN CASO CONTRIVE POTRA' ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER CONSEGUENZE O DANNI DI QUALSIASI NATURA CHE DERIVINO DALL'USO DEI

LA GARANZIA NON SI APPLICA IN CASO DI USO IMPROPRIO

PARTI INTERNE



La porta di comunicazione seriale e la batteria tampone sono alloggiate all'interno dell'unità


Prima di accedere all'interno scollegare l'alimentazione ed ogni circuito in tensione

Per accedere all'interno rimuovere il pannello frontale:

- 1. Spingere con due dita il coperchio frontale per sganciarlo.
- 2. Estrarre il coperchio e disporlo in luogo sicuro

Le nuove batterie NiMH sono meno nocive per l'ambiente, presentano una lunga vita e contengono materiali riciclabili. Non gettate la batteria tra i comuni rifiuti ma conferitela negli appositi punti di ritiro. Non gettate mai la batteria nel fuoco.

BATTERIA TAMPONE



Se è disponibile la funzione UPS sarà possibile installare una batteria tampone in modo da consentire il funzionamento anche in caso di blackout. Dopo avere rimosso il coperchio

- 1. Innestate la batteria nel connettore, che deve essere isolato se la batteria non è presente
- 2 Incastrate la batteria nell'alloggiamento sotto il coperchio frontale.
- 3. Richiudete l'unita posizionando il coperchio.


RISPETTATE LE PRESCRIZIONI RELATIVE **ALL'USO DELLE** BATTERIE

Usate solo batterie ricaricabili NiMH da 8.4V o 9.6V.

PORTA DI COMUNICAZIONE

CON IL COLLEGAMENTO ALLA PORTA DI COMUNICAZIONE E' POSSIBILE ACCEDERE A CONFIGURAZIONE AVANZATA E TRACCIAMENTO EVENTI

Documentazione specifica e software **GsmSuite** per PC Microsoft[®] Windows[®] sono disponibili nella confezione o gratuitamente al sito www.contrel.eu. Rimuovete il coperchio frontale come indicato precedentemente per accedere al jack modulare RJ45 8 pin dell'interfaccia seriale di comunicazione [P] Il cavo di collegamento è fornito con lo strumento oppure è disponibile come





2. RTS DB9-7 3. GND 4 - CTS DB9-8 5. GND 6. TxD 7. GND 8 . R x D DB9-2

RS-232 (DCE) Comunicazione:

300 ... 115200 bit/s


7/8 bit dati, 1/2 bit stop, 1 bit parità, carattere da 10/11 bit

SIM CARD

L'alloggiamento della SIM è adatto a carte SIM da 3V (GSM 11.12 phase 2+). Per attivare il funzionamento la carta SIM deve essere presente.

Assicuratevi che G+81 Gsm/GprsAlarm non sia alimentato

Scollegate anche la batteria, se prevista. Seguendo l'illustrazione:



SIM PIN



Funzionamento senza SIM PIN

Il funzionamento più semplice non prevede l'uso del PIN, inserite la carta SIM in un telefono e disabilitate la richiesta del PIN. Chiunque potrà utilizzare e leggere la carta SIM



Inserire il SIM PIN predefinito

G+81 viene fornito con un PIN predefinito 0000 (quattro zero). Inserite la carta SIM in un telefono cellulare e programmatela utilizzando il PIN indicato.



Cambiare il SIM PIN predefinito

Collegando un PC alla porta di comunicazione e impiegando GsmSuite sarà possibile modificare il PIN della carta SIM e di GsmControl+.



ATTENZIONE

Inserendo una SIM card che richieda un PIN diverso da quello di G+81, il sistema non funzionerà. Se in queste condizioni G+81 viene acceso per 3 volte. la SIM card si bloccherà. Per poterla sbloccare sarà necessario inserire il PUK.

QUICK START

Inserire gli Utenti (gruppo 0)

Solo gli utenti registrati possono interagire con G+81. E' possibile aggiungere, modificare o cancellare utenti dalla Rubrica utilizzando un qualsiasi telefono cellulare o programmatore di carte SIM. Seguendo le istruzioni operative del costruttore del telefono inserite la carta SIM, accendete il telefono e selezionate l'opzione di menu per la modifica della Rubrica della carta SIM. Memorizzate il nome dell'utente ed numero di

telefono in formato internazionale

Inserite la carta SIM nel dispositivo e fornite alimentazione: il sistema è pronto

Memorizzare il primo supervisore Sebbene non sia obbligatorio memorizzare alcun supervisore, alcuni comandi

speciali sono riservati proprio a questo particolare tipo di utente. Per memorizzare il primo supervisore, a dispositivo acceso, inviate un SMS:

#xxxx.Nome.email*

carattere iniziale PIN di sistema (default = 0000) 4 CARATTERI XXXX Nome Nome del supervisore 14 CARATTERI MAX Indirizzo email opzionale 40 CARATTERI MAX email carattere di chiusura

Esempio: #0000.Mario Rossi.mario.rossi@rossi.com*

Il numero telefonico di chi invia, ottenuto direttamente dal SMS ricevuto (quindi il numero non deve essere oscurato), viene automaticamente assegnato al primo supervisore così definito.

Il primo supervisore è memorizzato alla posizione 401, il dispositivo invierà un SMS di conferma o di errore

Punti aggiuntivi sono accettati all'interno del campo email.

E' possibile usare sia ? che @ come carattere prima del nome a dominio.



Gli SMS non consegnati sono meno del 1% ma può succedere che un messaggio non raggiunga il destinatario, l'operatore non garantisce la consegna. All'accensione G+81 elimina tutti gli SMS pendenti.

CONFIGURATION

Aggiungere Destinatari (gruppo 9)

Al verificarsi di specifici eventi è possibile inoltrare avvisi fino a 100 Destinatari. I Destinatari sono memorizzati nel dispositivo e possono essere modificati utilizzando GsmSuite o per mezzo di SMS inviati da un supervisore:

+9, iii, Ring, Nome, SMS, Evento, Fax, XSMS, Email, Testo

iii	Phonebook index	301 ÷ 400	
Ring	Destinazione della chiamata	20 CARATTERI MAX	[1]
Nome	Nome del destinatario	14 CARATTERI MAX	
SMS	Destinazione dell'avviso SMS	20 CARATTERI MAX	[1]

Evento Evento rilevato

00: Blackout 01: Input 1 closing 02 : Input 2 closing 03: Input 3 closing

04: Input 4 closing 05: Input 5 closing 06: Input 6 closing

07: Input 7 closing 08: Input 8 closing 10: Power good

11: Input 1 opening 12: Input 2 opening 13: Input 3 opening

14: Input 4 opening 15: Input 5 opening 16: Input 6 opening

17: Input 7 opening 18: Input 8 opening

30: Remote tracing of all events

20 CARATTERI MAX [1] Destinazione dell'avviso FAX Fax Destinazione dell'avviso SMS esteso 20 CARATTERI MAX [1] XSMS Email Destinazione dell'avviso email 40 CARATTERI MAX [2] Testo del messaggio 56 CARATTERI MAX

Esempio: +9,301,+39987654, Mario,,01,,, mario@mario.com, fuoco Mario riceverà una chiamata telefonica ed un messaggio Email alla chiusura dell'ingresso 1. Il testo del messaggio è "fuoco".

> +9,302,,Mario,,00,,+39987654,,quasto rete Mario riceverà un SMS (esteso) che comprende un report di stato e l'avviso specifico "guasto rete" alla rilevazione di un blackout.

+9,302,+44987654,Mario,+39987654,30,

Mario riceverà una chiamata telefonica ed un messaggio SMS ad ogni evento locale, il testo del messaggio sarà proprio la descrizione dell'evento e la relativa data ed ora.

GsmSuite permette di configurare le funzioni avanzate del dispositivo collegato alla porta seriale oppure inviando SMS in modo remoto. Consultare il Manuale Avanzato o GsmSuite. Alcune importanti impostazioni avanzate:

Aggiungere e modificare i Supervisori (gruppo 7) Possono essere attivati fino a 100 superviso

Aggiungere e modificare gli Utenti (gruppo 0 / (gruppo 1) Memorizzazione di utenti nella rubrica della carta SIM.

Memorizzazione di utenti condizionati nella memoria del dispositivo.

Delete Phonebook entries

Rimuovere qualsiasi posizione dalle rubriche con GsmSuite o SMS

GPRS / Email settings

Impostazioni di posta elettronica, per dispositivi GPRS.

INFORMAZIONI SUL DISPOSITIVO

Per migliorare la comprensione delle informazioni rese da guesto dispositivo è preferibile memorizzare alcune informazioni: un supervisore può inviare un SMS:

+3,300,tel,1nfo,,,,email,testo		
Numero di telefono di G+81	20 CAR MAX	[1]
Descriztione dell'applicazione	14 CAR MAX	
Indirizzo email di G+81	40 CAR MAX	[2]
Informazioni dettagliate	56 CAR MAX	
		Numero di telefono di G+81 20 CAR MAX Descriztione dell'applicazione 14 CAR MAX Indirizzo email di G+81 40 CAR MAX

Esempio: +3,300,+39567,Palazzo 1,,,,,controllo accessi est

info e testo saranno inseriti nel messaggio di stato reso da questa unità.

- [1] Numero di telefono del dispositivo (in formato internazionale) sarà usato per la sincronizzazione automatica dell'orologio di bordo, se questo numero non è presente l'orologio non sarà attendibile e quindi i comandi SMS comprendenti date non saranno eseguiti.
- [2] Una copia di tutte le Email inviate dai dispositivi GPRS saranno recapitate

CONTROLLO CON SMS

Ogni utente registrato può inviare SMS di controllo. I seguenti comandi predefiniti possono essere modificati in qualsiasi altro testo impiegando GsmSuite. Per maggiori informazioni consulatre il "Manuale Avanzato"

S1	Attiva l'uscita 1 ON	[3]
R1	Disattiva l'uscita 1 OFF	

Attiva e memorizza l'uscita 1 ON (riattivata al rientro da blackout) [4] М1

Richiesta di invio di un SMS di stato

Richiesta di squillo di conferma a messaggio processato

I comandi sono riconosciuti sia maiuscoli che minuscoli o misti, anche annegati in testi estranei.

E' possibile inviare più comandi in un solo messaggio SMS.

[3] Sa al comando di attivazione segue l'impostazione di tempo, l'uscita rimarrà attiva fino alla scadenza del tempo specificato:

S1gghhmm	gg	giorni	00 ÷ 99
	hh	ore	00 ÷ 23
	mm	minuti	00 ÷ 59

Se al comando di attivazione memorizzata segue una data, l'uscita rimarrà attiva sino alla scadenza specificata. Lo stato dell'uscita sarà ripristinato in caso di blackout solo se l'orologio di bordo ha effettuato una sincronizzazione e quindi è correttamente impostato.

1ggmmyyhhmm	gg	giorno	01 ÷31
	hh	mese	01 ÷ 12
	hh	anno	00 ÷ 99
	hh	ore	00 ÷ 23
	mm	minuti	00 ÷ 50

Esempio: $\underline{S1000830}$ testo \underline{D} cose a caso attiva l'uscita 1 per 8 ore e 30 minuti, invia un SMS di stato

M12504061230

attiva e memorizza l'uscita fino al 25 Aprile 2006 12:30

s1 cose a caso B attiva l'uscita

CONTROLLO CON SEMPLICI CHIAMATE

coprimorsetto e collegate l'alimentazione.

Gli utenti registrati controllano le uscite effettuando semplici chiamate telefoniche (generalmente gratuite). E' possibile selezionare diverse opzioni di funzionamento:

```
+2,290,,,pulse,,,,answ,mode
pulse Tempo di attivazione uscite
                                                   01 ÷ 60" default 3"
answ Tempo prima della risposta in modo toggle
                                                  01 ÷ 60" default 15"
        none, pulse, toggle, reverse, dtmf
mode
```

La funzione è disabilitata, una chiamata da parte di un utente non produce effetto.

PULSE (predefinito in fabbrica)

Le chiamate voce (o fax) provenienti da utenti registrati attivano l'uscita per il tempo impostato in pulse. **TOGGLE**

Le chiamate voce (o fax) da utenti registrati invertono lo stato dell'uscita; uno squillo di conferma sarà effettuato solo quando l'uscita viene attivata. Rimanendo in linea, dopo il tempo specificato in answ G+81 produce un tono lungo e basso se ha spento oppure 4 toni brevi se ha acceso l'uscita. In questo

SMS DI STATO

Un tipico SMS di stato è composto come segue:

caso non effettua lo squillo di conferma

controllo accessi est	Informazioni dettagliate del dispositivo
In 1 :close	ingresso chiuso
In 2 :open	ingresso aperto
In 3:open	ingresso aperto
In 4:open	ingresso aperto
In 5 :open	ingresso aperto
In 6:open	ingresso aperto
In 7 :open	ingresso aperto
In 8 :open	ingresso aperto
Out1:on 00:01:22	tempo rimanente allo spegnimento

Stato Out: off uscita disattiva

Blackout

Clip:pulse on

uscita attiva, può seguire il tempo allo spegnimento on !on uscita attiva e memorizzata sequenza clip pulse in corso

Modalità clip selezionata e stato

Alimentazione principale mancante

open ingresso aperto, inattivo Stato In 1 - 8: close ingresso chiuso, attivo

COMANDI DI SISTEMA

I supervisori possono inviare speciali comandi SMS

Stop / Start

Disabilita / abilita il controllo con semplici chiamate (CLIP). Lista# / Listu#

Invia SMS con la lista delle ultime # (1÷9) chiamate risposte / non risposte. 0 = tutta la lista

Pbook / Pbook++

Sarà inviata una Email contenente la rubrica completa all'indirizzo di posta elettronica del supervisore, se specificato (solo dispositivi GPRS). Pbook++ renderà anche le impostazioni del dispositivo.